

警告：以下は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です

必ずお守り下さい



定格を超えたり、決められた電源以外で使用しないで下さい
電源コード・プラグを破損するようなことはしないで下さい
電源プラグ部のほこり等は定期的に清掃して下さい
ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないで下さい
長期間使用しないときは、電源プラグを抜いて下さい

雷が鳴ったら、機器やプラグに触れないで下さい
傷つけたり、加工したり、必要以上の力を加えないで下さい
電源プラグ・DCアダプターは根元まで確実に差し込んで下さい
異常があったときはすぐに電源プラグを抜いて下さい
異物混入・煙・異臭・異音のときは電源プラグを抜いて下さい

水をかけたり濡らしたりしないでください
重い物を載せたり、熱器具に近づけたりしないで下さい
落下、破損したときは電源プラグを抜いて下さい
分解したり、改造しないで下さい

注意：以下は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です


必ずお守り下さい

直射日光の当たるところやストーブの近く等、異常に温度が高くなるところに置かないで下さい
放熱を妨げないよう設置して下さい
油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かないで下さい

機能・特長

att62は業務用の「dBステップ」アッテネーターではなく、一般的な音量調整ボリュームに近い『Aカーブ』です。スタジオや音響機器試験では「dBステップ」のアッテネーターが使用されますが、これを一般的なオーディオ機器と組み合わせると、細かい音量調整がにくいという欠点がありました。att62は人間が感じる音圧カーブ(Aカーブ)のため使いやすくなっています。

各部の名称



使用方法

本機の接続にあたって全ての機器の電源がOFFになっていることを確認してください。

1. 入力端子 に音源を接続します。
2. 出力端子をパワーアンプに接続します。
3. ボリュームが絞りにあることを確認してから、パワーアンプの電源をいれます。
4. 入力切替スイッチで入力をセレクトし、ボリュームで適切な音量に調節します。

仕様

品名 パッシブアッテネーター レベル調整 0 ~ - dB(2/3ステップ) 出力 RAC1系統 入力 RAC3系統
外形寸法 W217mm x H65mm x D197mm 付属品 なし

お問合せ

1. メールでお問合せの場合は、お名前、返信用メールアドレスを必ず本文中にお書きください。
2. メールでのお問合せに対するお返事は数日かかる場合がございます。また、土曜、日曜、祝日、年末年始、盆休み等はお返事ができません。しばらくお待ち下さい。
3. 1週間以上たってもお返事が届かない場合は当社にメール未到着の可能性があります。申し訳ありませんが、メールを再送してください。
4. お電話でお問合せの場合は月曜～金曜9:30～17:00(12:00～13:00を除く)に受け付けています。

株式会社ムジカ 〒503-1614 岐阜県大垣市上石津町一之瀬1996番地電話 0584-51-6232 gizyutu@musika.jp

製品保証書

品名	att62	お客様お名前・ご住所・電話番号	お買上店
製造番号			
お買上日			
保証期間	1年		

保証規定

1. 保証期間内において、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常なご使用状態で発生した故障については、第3項に示す場合を除き、無償修理いたします。
 2. 保証期間内に無償修理をする場合、お買い上げの販売店、または当社サービス係に依頼の上、修理の際に本書をご提示ください。出張修理は行っていません。
 3. 保証期間中でも、次の場合には有償修理となります。
 - (イ) 本書の掲示がない場合
 - (ロ) 本書にお買い上げ日・販売店名の記入がない場合、またはその字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または当社の指定者以外の手により修理・改造された場合。
 - (ニ) 本製品に異常がなく、他の部分、他の機器に異常があり、点検および改善した場合。
- (ホ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障や損傷および使用後のキズ・汚れ等。
(ヘ) 地震、落雷、風水害、その他の天災、火災、公害、ガス、異常電圧による故障や損傷。
(ト) 消耗部品の取替えを要する場合、および消耗部品の磨耗や劣化に起因する故障や損傷。
4. 本製品の保証は日本国のみで有効です。 This warranty is valid only in Japan.
* 保証書は保証規定により無償修理をお約束するもので、お客様の権限を制限するものではありません。
* 本製品の保守用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造打切後7年です。部品保有期間が修理可能期間です。保有期間経過後も、故障内容によっては修理可能です。
* 修理の際、交換した部品は回収させていただきます。
* この保証書は再発行いたしません。紛失しないように保存して下さい。